

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ไม้เคลือบ

NEATLY[®]
HOME



Concentrate Dish Cleaner

ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรเข้มข้น ทำความสะอาดจาน ชาม อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ ได้สะอาดช่วยขจัดคราบฝังแน่น คราบมันและสามารถใช้ล้างผัก ผลไม้ ประกอบด้วยสารทำความสะอาดที่มาจากพืชธรรมชาติ มะพร้าว ข้าวโพด ปาล์ม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

- ผลิตภัณฑ์ล้างจานสูตรเข้มข้น เจือจางใช้ได้ตามลักษณะการใช้งาน
- สำหรับทำความสะอาดถ้วยชามได้มากกว่าสูตรทั่วไป
- ประกอบด้วยสารทำความสะอาด 4 ชนิดที่ช่วยทำความสะอาด ขจัดคราบมัน คราบฝังลึกที่ติดจานชาม ได้สะอาดหมดจด
- ใช้ล้างทำความสะอาดคราบสกปรกที่ติดบนผักผลไม้
- สารทำความสะอาดได้จากพืชธรรมชาติ เช่น มะพร้าว ข้าวโพด และปาล์ม
- มีส่วนผสมของ Aloe Vera Extract
- ประกอบด้วยสารทำความสะอาดที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

วิธีใช้ : สำหรับการล้างภาชนะ: ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำในอัตราส่วน 1:5 ล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สำหรับการล้างผัก ผลไม้ ผสมผลิตภัณฑ์กับ ½ ช้อนชา ต่อน้ำ 10 ลิตร นำผัก ผลไม้แช่ไว้ 5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

CLEAN

